联想扬天 YT900 蓝牙商务伴侣 使用手册

版权所有

保留所有权利。未经联想事前书面许可,本出版物任何 部分皆不可以任何形式或通过任何方法,包括电子、机械、 录制、复印或其它方式重制、转换、录制、存储于撷取系统 或翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

对于本装置任何特定目的之品质、精确度或适用性联想 未作过任何形式的明示或暗示保证或表示。本文件中的信息 若有变更恕不另行通知。

- · 本装置是一种精巧的电子装置, 请勿将其摔落。
- 请勿尝试拆解或修改本装置的任何部分。
- 请勿弄湿本装置,请避免让本装置靠近水源。
- 请勿将本装置放在极高或极低的环境中。请让本装置远离温差太大、湿度过高、灰尘过多或直接日照的环境之中。请勿使用化学溶剂来清洁本装置。请使用软抹布清洁本装
- 置。 · 请避免以极高的音量收听,这将可能会损伤您的耳朵,并 导致听觉伤害。
- ·对于任何因装置的损坏、装置的修护及J或电池的更换所造成的资料损失,联想不负任何责任。我们建议使用者在其它

存储装置上备份所有资料。

不按本说明书使用可能使您丧失保修资格。

重要信息

FCC声明

本装置已经通过测试,符合 FCC 规则之第 15 部分的 B 级数字设备要求限制。该限制专为在住宅环境中安装时避免 有害干扰提供合理有效的保护。本装置工作时会放射出无线 电频率,如果未按照说明安装,可能会对无线电通讯产生干扰。但并不确保在特殊安装过程中无干扰。如果本装置的确 对无线电或电视接收产生干扰(可以通过开关本装置检测是 否存在干扰),建议采取以下方法消除干扰:

- 增大本装置与接收器之间的距离。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员请求帮助。
- ·任何未经许可的变更或对本设备进行修改,将会丧失保修 资格。

| 目录 |
|---------------------------------|
| 1. 注意事项4 |
| 2. 产品介绍4 |
| 2.1. 简介 |
| - |
| 22. 规格 |
| 3. YT900 常规使用 |
| 3.1. 充电 |
| 3.2. 电池低电压检测8 |
| 3.3. 开机和关机8 |
| 4. YT900 作为手机的立体声蓝牙耳机使用方法9 |
| - |
| 5. YT900 作为 PC 的蓝牙耳机使用方法17 |
| |
| 5.1. 通讯中心 6.0 安装18 |
| 5.2. YT900 作为 PC 的单声道蓝牙耳机使用方法19 |
| 5.3. YT900 作为 PC 的立体声蓝牙耳机使用方法22 |
| 6. 无线 PPT 演示控制器功能23 |
| 6.1. YT900 和 PC进行配对24 |
| 6.2. YT900 与 PC 作"蓝牙单声道耳机"连接26 |
| 6.3 扬天蓝牙 PPT 伴侣使用方法26 |
| 7. 蓝牙适配器应用29 |
| 7.1. 启动29 |
| 7.2. 手机连接30 |
| 7.3. 手机短信32 |
| 8. YT900 的 Safe Key 功能34 |
| 8.1. 概述34 |
| 8.2. 安全登录管理35 |
| |

| lon | ~ | ■ #### |
|-----|---|--------|

| | 8.3. | 私密义件柜官埋39 | ı |
|----|-----------------------|-----------|---|
| 9. | 大容量 | 闪存盘应用44 | |
| 10 | 指示灯 | 「显示45 | |

1. 注意事项

- 作为蓝牙适配器在 PC 端使用后请安全删除,否则可能损坏本装置
- 请不要将本机放在温度过高、过低及潮湿的地方
- 请不要让任何物品掉落在本机上或撞击本机
- 请避开灰尘或烟灰较多的场所
- 请不要使用化学物品,例如酒精、苯稀释剂等
- 切不可拆卸、修理、改造
- 本装置不应遭受水滴或水溅
- 严禁更换电池,如果电池更换不当会有爆炸危险!

2. 产品介绍

2.1. 简介

YT900 是一款线式立体声蓝牙耳机,可经由蓝牙适配器或手机接收传送音乐。也可当作蓝牙耳机的"免持装置"来使

用。您在欣赏音乐的同时随时切换接听来电,操作简单。

YT900 提供的蓝牙适配器和闪存盘功能,可通过蓝牙适 配器使计算机具有蓝牙连接功能,方便连接各种蓝牙设备, 包括带蓝牙的计算机。同时可以作为闪存盘使用,方便您拷 贝文件。

YT900 还提供无线演示控制器功能,使您可以在演讲时 遥控 PPT的播放,专注您的演讲(需要两个 YT900 配合使用)。

2.2. 规格

- 符合蓝牙 V1.2 的规范标准
- 支持藍牙功能: A2 全双工 (A2DP)、耳机及免提功能
- 发射功率等级: Class II - 操作范围: 10 米无线传输(空旷无干扰环境)
- 频率范围: 2.402GHz~2.480GHz
- 可享受无线传输音乐与通话的乐趣(需要手机支持)
- 作为蓝牙适配器使用时可使您通过 PC 传输文件或音频更加方便
- 立体声蓝牙耳机内置可充电聚合物锂电池: DC 3.7V

260mAh

- 正常充电时间:约 2~3 小时
- 立体声蓝牙耳机连续通话时间长达 7 小时; 待机时间则可

达 80 小时(根据信号强度的客观因素会有所下降) - 闪存盘读倍速: 120X(以软盘读速度 500kb/s 为基准,

部隐藏程序和数据,实际使用容量低于此值)

- 內什益供信迷: 120X (以扒益误迷及 500RO/S // 本作
- 500kb/s=1X) - 闪存容量: 1GB=10⁹Byte(此为 Flash 规格容量,由于内
- ◎产品图片
- 图解中的部件可能与提供的部件有差异, 所有物件以实 物为准。
- (1) 功能/开关、配对键
- (2) 音量增加键
- (3) 音量减小键
- (4) 模式键(切换 PPT/BT 模式)
- (5) 蓝色指示灯(蓝牙状态)
- (6) 红色指示灯(充电状态)
- (7) 挂绳孔 (8) 麦克风
- (9) φ 2.5mm 耳机孔



◎按键定义

| YT900 立 | 体声蓝牙耳机接 | 键定义及操作 | 作说明 | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---|--------------------|-----|-------|-----|
| 按键 | 作为手机的立体 声董牙耳机应用 | 作为 PC | 的董牙耳机应用 | | | | | |
| | | 立体声耳机 | 单声道耳机/PPT控制 | | | | | |
| (1)功能/ 开关、配对键 | 开/关机(长按 5 秒) | 开/关机(长 按5秒) | 开/关机(长按5秒) | • | 带格式的 : | 缩进: | 首行缩进: | 2 字 |
| | 配对(关机状态, 长按8秒) | 配对(关机状 态长按8秒) | 配对(关机状态, 长按8秒) | | | | | |
| | 接听电话(来电 状态短按一次) | / | 控制 PPT 文档向上 翻动 | | | | | |
| | 挂断电话(通话 状态短按一次) | / | / | | | | | |
| | 拒接电话(来电 状态短按两次) | / | / | | | | | |
| | 重拨最后一次电 话 | / | 1 | | | | | |
| | (特机状态短按 一次) | | | | | | | |
| (2) 音量 増加 | 调节音量 | 调节音量 | "PPT"模式下控制 PPT 文档向下翻 | • | 带格式的 : 符 | 缩进: | 首行缩进: | 2 字 |
| | | | 动: "BT"模式下调 节音量 | | , | | | |
| | - 7 | | | | | | | |

| lenovo# | 笑想 | | |
|-------------------------------|----------------------|------|---|
| (3) 音量 減小 | 调节音量 | 调节音量 | "PPT"模式下控制 PPT 文档向下翻动 "BT"模式下调节 音量 |
| (4) 模式 键 (切换 PPT/BT 模式) | 需要将档位调整 到"BT"模式下应 | / | "BT"模式"和"PPT "模式之间间的切 |

带格式的: 缩进: 首行缩进:

3. YT900 常规使用要求

3.1. 充电

在第一次使用蓝牙耳机前,请先对其进行充电。将蓝牙 耳机直接插入 PC 的 USB 接口中,充电时红色指示灯长亮, 当蓝牙耳机充满电后红色指示灯灭掉。蓝牙耳机干常充电时

0000

0000

3.2. 电池低电压显示状态

指示灯每 5 秒快闪 3 次,并且耳机中会传出报警音,在电压降到 3.0V的时候,作为耳机使用的 YT900 会自动关机。

若蓝牙耳机蓝色指示灯每 5 秒快闪 3 次,请立即给耳机 充电,以免影响电池使用寿命。

当蓝牙耳机电池电压隆到 3.3V 时, 检测到低电压, 蓝色

3.3. 开机和关机

在关机状态下长 按功能研关配对键 5 秒,蓝牙耳机听筒发出短"嘟"声,蓝色指示灯规律闪烁,蓝牙耳机将进入特机模式;



在待机状态下长按功能/开关配对键5秒, 蓝牙耳机听到长"嘟"声, 蓝色指示灯快速闪烁两次后熄灭, 耳机将进入关机状态。



注意: 在第一次使用时,请长按 8秒 (蓝色指示灯快闪) 进入配对模式,具体使用请参照 (4. YT900 作为手机的立体 声蓝牙耳机使用方法)

4. YT900 作为手机的立体声蓝牙耳机使用方法

- YT900 不能插在 PC 的 USB 接口上
- 蓝牙耳机和手机放在相距 1 米内的位置;
- 确定蓝牙耳机处于关机状态;
- 模式键的位置处于 BT 档位上:
- 按蓝牙耳机 功能/开关/配对键 8 秒 (蓝色指示灯快闪), 使 其进入配对模式;

提示: 以下 YT900 配对操作过程是根据多替达 585 同蓝 牙耳机的配对过程进行介绍,根据手机型号不同存在差 异,请参考具体手机的说明书。



1) 在手机开始菜单的设置里找到"蓝牙"选项



2) 进入后"打开"蓝牙,并点击菜单,选择"设备"



3) 按手机的提示"新建"设备



4) 手机开始寻找蓝牙设备(具体请参照手机使用说明);



5) 手机将搜寻到"YT900",从手机已搜寻到的设备中选择 "YT900";



6) 手机会提示:输入匹配密码,请输入"0000"按确认键, 使您的蓝牙耳机和手机匹配;



7) 完成后可以修改蓝牙设备的名称,并提示"是否 设为免提设备"。

<u>lenovo</u>联想




8)选择"是",手机与蓝牙耳机连接成功,耳机听筒发出一声长嘴"声,成功后蓝牙耳机进入到待机状态,蓝色指示灯每3秒闪一次。



9)按手机返回键返回到手机主菜单,确定蓝牙耳机和手机 间距在10米内且无障碍物,此时可以通过蓝牙耳机接听电话 及拨打电话,欣赏手机端播放的立体声音乐。


◎接听电话

电话打进来时,蓝牙耳机听筒发出来电铃声,短按 功能 /开关配对键 接听来电。



◎挂断电话

当耳机在通话状态时,短按 功能/开关/配对键 挂断电话。



◎拒接电话

当手机来电时,蓝牙耳机听筒发出来电铃声,连续短按功能/开关/配对键 2 次,拒接手机来电。



◎重拨电话

蓝牙耳机和手机在连接状态下连续短按蓝牙耳机 功能/ 开关配对键 2 次, 蓝牙耳机会自动重拨手机拨出的最后一组 电话号码。



◎播放手机音乐

连接状态下,操作立体声蓝牙手机。打开手机音乐播放 软件,播放音乐,就可以通过蓝牙立体声耳机享受从手机端 传送的无线立体声音乐。(使用此功能前,首先确定手机是否 支持立体声耳机 AV 服务,具体使用说明请查阅手机使用说 明)。

◎音量调整

在通话状态下,短按耳机"音量增加键"与"音量减小 键"调节音量,直到调节到所需的音量大小。



提示: 在进行以上蓝牙耳机功能操作的时候请将"模式键" 拨到"BT"模式上,否则部分功能无法正常使用。

5. YT900 作为 PC 的蓝牙耳机使用方法

- 在与PC配对使用的时候必须要用两个YT900配对使用(一 个作为 PC 端的蓝牙适配器、一个作为蓝牙耳机端)
- 在使用联想扬天电脑之外的其它电脑配对使用 YT900 时,

PC 必须安装"通讯中心 6.0", 该软件的安装包和"扬天 PPT 溜示伴侣"软件在出厂时已放入闪存盘中

5.1. 通讯中心 6.0 安装

- 如果要在其它电脑上使用 YT900,则需要先安装"通讯中心 6.0"

先打开 YT900 中存放的"通讯中心 6.0"文件夹,选中执行 "SETUP.EXE"执行文件后出现下图所示:



- 选择"下一步"后,出现安装路径选择界面,如不更改安装路径请选择"下一步":



- 在出现选择安装界面后,如无更改请选择"下一步":



- 在出现安装界面后选择"安装"即开始安装"通讯中心 6.0":



- 安装结束后,选择"完成",完成程序安装。

5.2. YT900 作为 PC 的单声道蓝牙耳机使用方法

- 将作为蓝牙适配器的 YT900 插入 PC 的 USB 接口
- 把两个 YT900 放在相距不超过 1 米的位置;

- 确定作为蓝牙耳机的 YT900 处于关机状态;
- 按作为蓝牙耳机的 YT900 耳机 功能/开关配对键 8 秒,使 其进入配对模式,耳机蓝指示灯快速闪烁;
- 打开 PC 中的"通讯中心 6.0":



- 鼠标双击界面中间的蓝牙图标搜索设备,搜索完成后会有 "YT900"蓝牙耳机的显示:



- 在"YT900" 的图标上点击鼠标右键在弹出的菜单中选择 "配对":



- 在弹出配对窗口后键入"0000"后确定:



- 在 PC 和蓝牙立体声耳机配对好之后,耳机听筒发出一声 长"嘟"声,蓝色指示灯进入 3 秒一次的慢闪状态:



- 如果蓝牙立体声耳机进入匹配状态后 3 分钟未配对成功蓝

牙耳机将进入待机模式, 请关机并重新按以上步骤配对(详细配对连接方法请参照 52 YT900 作为 PC 的单声道蓝牙耳机使用方法);

- 在"YT900"图标上点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"连接 蓝牙单声道耳机":






- 连接成功后, YT900 的图标会变为绿色
- 5.3. YT900 作为 PC 的立体声蓝牙耳机使用方法
- 把做为蓝牙适配器的 YT900 插入 PC 的 USB 接口, 在配

对(详细配对连接方法请参照 5.2 YT900 作为 PC 的单声道 蓝牙耳机使用方法)后连接服务的时候选择"连接 蓝牙高质 量音频"的连接,在连接成功后使用 PC 的音频播放软件播 放音乐,此时您将可以通过蓝牙立体声耳机收听到 PC 正在 播放的音乐。

◎音量调整:

蓝牙耳机在收听音乐状态下,短按耳机音量增加键与音量减 小键调节音量,直到调节到所需要的音量大小。

6. 无线 PPT演示控制器功能



- 请在安装有扬天通讯中心 6.0 的扬天电脑上使用该功能。
- 必须要两个 YT900 配对使用(一个作为 PC 端的蓝牙适配器、一个作为 PPT 演示控制器)。
- 无线 PPT 演示控制器功能只能在"蓝牙单声道耳机"连接下起作用,在"蓝牙高质量音频"连接下无法使用 PPT 遥控功

能。

6.1. YT900 和 PC 进行配对

- 作为蓝牙适配器的 YT900 插在 PC 端;
- 确定作为 PPT 演示控制器的 YT900 处于关机状态;
- 按作为 PPT 演示控制器的 YT900 耳机 功能/开关/配对键 8
- 秒,使其进入配对模式,YT900 蓝色指示灯快速闪烁;
- 打开 PC 中的"通讯中心 6.0"
- 鼠标双击界面中间的蓝牙图标搜索蓝牙设备,搜索完成后 会有"YT900"蓝牙耳机的显示



- 在"YT900"的图标上点击鼠标右键在弹出菜单中选择"配对"



- 在弹出"蓝牙口令"窗口后键入"0000"后按"确定"。



- 在 PC 和作为 PPT 演示控制器的蓝牙耳机配对好之后,耳 机听筒发出一声长"嘟"声,作为 PPT 演示控制器的 YT900 蓝 色指示灯进入 3 秒一次的慢闪状态:



- 如果作为 PPT 演示控制器的 YT900 进入配对状态后 3 分 钟末配对成功, 蓝牙耳机将进入待机模式, 请关机并重新按 以上方法配对;
- 62. YT900 与 PC 作"蓝牙单声道耳机"连接
- 在"YT900"图标上点击鼠标石键在弹出的菜单中选择"连接蓝牙单声道耳机",连接完毕后通信中心中的"YT900"的图标变为绿色。





6.3 扬天蓝牙 PPT 伴侣使用方法

- 26 -

- 运行 YT900 闪存盘中"联想 PPT 伴侣"文件夹中的"PPT 控制.EXE"程序, 主界面如下图所示:



- 当"联想 PPT 伴侣"程序运行后,会在屏幕右下角的系统 托盘中出现 ka 在设置"启动 PowerPoint 控制功能"完 毕后,选中主界面上的 ka 按钮后,软件会直接缩小列系统 托盘中;若选择主界面上的 ka 按钮,PPT 控制软件会直接 关闭。

屏幕右下角系统折盘中的图标含义如下。

| 图标 | 含义 |
|----------|-------------------------|
| 4 × | 未检测到本地蓝牙硬件。 |
| | 本地蓝牙硬件已经启动。 |
| ₹ | 已经与蓝牙耳机建立控制链路,但音频链接未建立。 |
| 10 | 已经与蓝牙耳机建立控制链路及音频链路。 |

- 使用幻灯片控制功能

在使用幻灯片放映功能前,请确保作为 PPT 演示控制器 的 YT900 侧面的模式键在"PPT" 模式上。

使用步骤如下:

在"联想 PPT 作倡"界面上选中"启动 PowerPoint 控 制功能","放音设备"列表会变成可用。(如需要使用声音 回放功能、请选择您自己的声卡或者 Bluetooth SCO Audio)。



打开 PowerPoint 文件,并进入放映模式。

在放映幻灯片的过程中,可通过音量调节按钮向下翻页, 通过 YT900 上的多功能(功能/开关配对键)按钮向上翻页。 如果启用了声音回放功能,对着 YT900 上麦克风说话,声音 会通过选择的放音设备播放。

备注:

- 第一个声卡是您 PC 的声卡 (PC 不同此选项内容不同),选择后你的声音会通过 PC 的喇叭外放;
- "Bluetooth SCO Audio" 是藍牙单声道耳机的 声卡,选择后你的声音可以通过 YT900 的耳机 听见:

PPT 控制功能在单声道下使用,"Bluetooth AV

Audio"选项不可用。
- 关闭幻灯片控制功能

当不使用幻灯片控制功能时,请将YT900上的拨动开关 拨到'BT'上,并将'联想'PPT' 作侣'软件'中的'涓动 PowerPoint 控制功能'的选项取消或直接关闭该软件,否则影响其它功能 的正常使用。

7. 蓝牙适配器应用

7.1. 启动

3.

此YT900插入您的计算机USB接口后,您的计算机就成为带 有蓝牙功能的计算机,结合联想专门为您设计的联想通讯中 心软件的互联一点通功能,您就可以通过蓝牙的无线网络与 多种蓝牙设备进行信息交换与资源共享了。

> 11 mm 4 m cm (m m cm 1 x m) 1

您可以通过依次单击计算机的【开始】→【所有程序】→【联 想应用】→【通讯中心6.0】将会弹出如下方图所示的通讯中 心主界面。

<u>lenovo</u>联想



7.2. 手机连接

首先请您将YT900插入至您计算机的USB接口。在通讯 录页面中单击【连接】按钮、将弹出蓝牙连接向导,点击"下 一步"、将弹出如下图所示的界面。



注意:在此界面,请您首先选择自己的手机类型,但如果手机类型不在下拉列表中您可以再尝试选择 other 选项。

- 选择您要连接的蓝牙手机,并单击"下一步"。

选中已经找到的蓝牙手机,单击"完成",在出现如下图所 示的设备配对界面时,进行配对操作。



请输入您自行设置的配对码,同时您的手机会提示您添加匹配设置,确认后,输入您刚刚设置的相同配对码,即可完成蓝牙手机的连接。连接后单击辅助工具栏中的【导入】 按钮在弹出的下拉菜单中选择【手机联系人】,通讯中心将完成货手机中通讯录的同步下载。

注意:

- 部分手机在进行蓝牙连接时可能会提示您安装客户端软件, 您只需接受安装即可。
- 2. 部分手机可能不支持通讯录的导入导出。
- 此款件只能导入或导出週讯录联系人信息,但分组信息将不会被导入或者导出。
- 如果您想断开与手机的连接,您可以单击"互联一点通",找 到连接手机的图标,单击右键选择"断开 蓝牙串口",此时只

是中断服务,如果需要完全断开,您此时可以再单击右键, 选择"解除配对"即可。

注意: 当您的计算机与蓝牙手机已经连接时,该联系人列 表与您手机上通讯录是同步的,如果您修改成翻除计算机 的手机联系人,您的手机通讯录也将同步被修改成删除。

- 本地通讯录与手机通讯录的相互移动
 您可以将手机中的联系人备份至本地通讯录中,也可以
- 将本地通讯录的联系人信息加入到手机中,具体操作如下:
- 1) 手机联系人导入至本地通讯录中:选择您要导入的联系人 信息,右键单击【复制到本地】,也可以通过鼠标拖动将联 系人信息备份至本地通讯录的某个群组中。
- 2) 本地通讯录联系人导入至手机中,选择您要导入的联系 人,右键单击【复制到手机】,也可以通过鼠标拖动将联系 人信息导入至手机通讯录中。
- 7.3. 手机短信
- 发送手机短信 (该功能需要YT900支持)

在主界面中单击【手机短信】进入手机短信界面,完成 手机连接后(与通讯录连接手机方法类似),单击辅助工具 栏中的【新建】按钮,右侧将出现短信编辑栏,如下图所示。



在"号码"栏中输入联系人手机号码, 也可以单击 即 " 联系、人分类图标, 在弹出的对话框中选择相应的联系人和 电话号码前面的复选框, 单击【确定】按钮, 联系人被添加 到收信人列表中。在短信内容中编写好短信, 点击【发送】 即可。

如果您想将手机中的短信导入至本地,可以通过点击"导 入",完成导入。

注意: 发送短信和删除短信操作是与手机同步进行的, 请您确认后再进行删除或发送。

8. YT900的 Safe Key功能

注意:

- 1. YT900的Safe Key功能只能用于安装了"安全中心 6.0"的扬天PC中。
- 2. 本章仅为用户快速入门提供指导,如需详细的帮助 信息请参阅软件自带的帮助文件。

8.1. 概述

私密文件柜是用于为您提供的一个特殊的私密存储空间,该功能可以帮助您在硬盘上划出一块特殊的数据区,通过用户身份验证后,您就可以随意在此区域内创建、删除或修改文件或文件夹、该数据区将通过创建时所使用的safe key等设备来进行身份认证,其他人在没有权限的情况下,无法打开、访问、删除该区域。

8.2.安全背录管理

注意:

- . 请您在进入Windows操作系统登录界面后再插入已经 创建完成的"互联一点通(YT900)",才能实现安全 登录。
- 扬天安全登录设备创建完成后,可能在Windows登录界面中出現一个Identify的图标,您不能使用该图标进行登录,但它也不会对系统产生任何影响。
- 本功能支持联想专用二代身份证读卡器(但需要您单独 购买联想专用二代身份证读卡器),您也可以通过副 二代身份证进行安全登录设备的创建及Windows登录。

扬天安全登录设备

扬天安全登录设备是将Windows登录口令安全存储于联想提供给您的"扬天互联一点通(YT900)"中,您可以通过插入 或拔出"Safe Key"能够实现操作系统的登录或注销。

1) 初始化创建

首次使用"扬天互联一点通(YT900)",您可以通过单击【开 始】→【所有程序】→【联想应用】→【联想扬天安全登录 管理】讲入联想扬天安全登录管理界面,如下图所示。



插入联想随机附送的"扬天互联一点通(YT900)"或读取您的二代身份证,单击"创建",将出现下图所示的界面。



您可以选择"扬天Safe Key或互联一点通"或二代身份证, 选择完成后,单击"下一步",将出现如下图所示的密码输 入界面,输入您的Windows登录密码,单击"确定"完成创建。



注意:

- 1. 此密码应与您登录Windows系统的密码一致,否则,扬天 互联一点通(蓝牙闪存盘)将不能够帮您自动登录系统。
- 2. 如果您选择通过二代身份证创建安全登录设备,您只需根据屏幕提示刷二代身份证,完成创建具体操作与插入Safe Key类似。

2) 使用

您可以插入创建好的"扬天互联一点通(YT900)"直接进入 Windows操作系统,此时私密文件柜将自动被打开(如果您已 经创建完毕私密文件柜)。您也可以通过单击【开始】一【所 有程序】一【联想应用】一【联想扬天安全登录管理】进行

"扬天互联一点通(YT900)"密码的删除和修改,此时请您

先插入"扬天互联一点通 (YT900)"或刷二代身份证。

注意:

- 1. "扬天互联一点通(YT900)"创建完成后,才能进行"扬 天互联一点通(YT900)"的删除和修改。
- 2. 当您需要修改您的windows登录密码时, 凍您及时对您的 "扬天互联一点通 (YT900)"的密码进行同步修改, 否则 "扬天互联一点通 (YT900)"将不起作用, 您就不能通过 此设备直接替录至系统。
- 3. 如果您使用Windows口令登录,"扬天互联一点通 (YT900)"将不起作用,只能通过"扬天互联一点通(YT900)"
- 登录才能实现插拔扬天互联一点通(YT900)切换用户。

8.3. 私密文件柜管理

注意:

- 1. 在创建私密文件柜时,请插入"扬天互联一点通(YT900)" 或刷二代身份证,否则将无法进行创建。
- 本功能支持联想专用二代身份证读卡器(但需要您单独 购买联想专用二代身份证读卡器),您也可以通过刷二代身份证进行私需文件柜的创建。

1) 初始化创建:

首次使用私密文件柜,您可以通过单击【开始】→【所有程 序】→【联想应用】→【联想汤天私密文件柜管理】进入私 密文件柜创建界面,如下图所示。



单击"创建",选择插入扬天互联一点通(YT900)或读取身份证,如下图所示。



单击"下一步",将弹出私密文件柜登录密码设置界面,请您输入密码并确认,如下图所示。



注意:

- 1. 如果您在创建时未插入"扬天Safe Key或互联一点通(蓝 牙闪存盘)"或未刷身份证,系统将提示您插入或刷身份证。
- 该審码为应急審码,如果您的"扬天Safe Key或互联 点通(藍牙闪存盘)"丢失或损坏,可以通过该密码进行紧 急操作,但次数有限。

单击"确定",此时将弹出如下图所示的存储设置界面。



选择存储地址,输入您划分区域的容量,单击"确定",即可创建私密文件柜。私密文件柜创建完成后,您就可以在我的电脑中看到一个新的磁盘盘符,此时您就可以在此区域中对文件或文件夹进行操作。您还可以通过单击【开始】一【所有程序】一【联想应用】一【联想扬天私密文件柜管理】对

私密文件柜进行关闭,关闭后您仍可以通过上述步骤重新打 开、删除、移动私密文件柜或调整私密文件柜容量。调整私 密文件柜的容量,您还可以通过点击【开始】一【所有程序】 一【联想应用】一【联想扬天私密文件柜管理】进入私密文 件柜管理界面,然后单击"修改私密文件柜",如下图所示。



单击"调整容量"按钮,将弹出如下图所示的对话框,重新 输入您希望的私密文件柜的空间大小,单击"确定"即可完 成设置。



注意:

如果您想與職私密文件柜程序,请您先删除私密文件柜,然 后进入【控制面板】→【添加或删除程序】, 與職"联想扬 天教报安全管理"程序。

9. 大容量闪存盘应用

将YT900插入计算机的USB接口后,系统会自动识别到该硬件(蓝牙适配器驱动是随联想通讯中心的安装完成安装的),在"我的电脑'中将会出现一个'可移动磁盘',与其它磁盘操作类似,当对蓝牙闪存盘进行任何操作时,如读写、修改和删除数据的过程中,蓝色LED指示灯会闪烁,当读写数

据完成时,蓝色LED指示灯会停止闪烁。

注意:请您不要在蓝牙闪存盘的 LED 指示灯闪烁时拔下,这样可能会导致您的数据被损坏或使 FAT 表破坏而出现蓝屏。

10. 指示灯显示

| 蓝牙耳机状态 | 指示灯指示 |
|-------------|-------------------------|
| 关机模式 | 所有指示灯熄灭 |
| 蓝牙耳机开机 | 蓝色指示灯先亮一下,然后进行3秒一次的规律闪烁 |
| 蓝牙耳机关机 | 蓝色指示灯熄灭 |
| | |
| 待机状态(已配对状态) | 蓝色指示灯 3 秒闪烁一次 |
| 待机状态(低电压状态) | 每5秒快速闪烁3次 |
| 配对状态 | 蓝色指示灯快速闪烁 |
| | |
| 充电状态 | 红色指示灯长亮 |
| 充电完成 | 红色指示灯熄灭 |
| | |
| 蓝牙适配器模式 | 蓝色指示灯长亮 |
| 闪存盘传输文件 | 蓝色指示灯快速闪烁 |
| 连接电脑待机状态 | 蓝色指示灯 2 秒闪烁一次 |